



## Armadi per Bombole Gas B120 e BBasic



### Descrizione

CHEMISAFE B 120 G 30 / G 90 ARMADIO DI SICUREZZA PER LO STOCCAGGIO DI BOMBOLE GAS COMPRESI CON CLASSE DI RESISTENZA AL FUOCO G 30 / G 90 MINUTI CERTIFICATO SECONDO EN 14470-2 e EN 14727

Costruito completamente in lamiera di acciaio decappato con spessori mm 1/1,5 pressopiegata a freddo verniciata con polveri epossidiche antiacido e successivo passaggio in galleria termica a 200° Struttura monolitica Particolare coibentazione formata da pannelli di fibra ad alta densità (esente da Fibrocera) per alte temperature (800°C) e pannelli di solfato di calcio. Scocca interna con pannelli di finitura interna in laminato melaminico con alta resistenza ai vapori anche aggressivi Certificazione secondo la nuova norma EN 14470-2.

- 3/4 SELLE PORTABOMBOLE DA 50 LITRI Diam. 21 cm
- CHIUSURA DI SICUREZZA CON CHIAVE
- SISTEMA di chiusura automatico certificato (70/100 °C) dei condotti di ingresso ed uscita dell'aria, esente da manutenzione, posti sul cielo armadio.
- CERNIERA antiscintilla in ferro naturale con spina in ottone.
- GUARNIZIONE termodilatante . (DIN 4102)
- PREDISPOSIZIONE PASSAGGIO TUBAZIONI
- RAMPA IN LAMIERA RICHIUDIBILE PER UNA FACILE SOSTITUZIONE BOMBOLE
- POSSIBILITA' DI RIPIANI REGOLABILI PER PICCOLE BOMBOLE ( 1 compreso)

## Dati Tecnici

	<b>Dimensioni Esterne (L x P x A) mm</b>	<b>Dimensioni Interne (L x P x A) mm</b>	<b>Peso Kg</b>	<b>N° bombole</b>
<b>B120 G30</b>	1200 x 600 x 2050	1050 x 420 x 1760	420	3 - 4
<b>B120 X G90</b>	1200 x 600 x 2050	445 + 445 x 420 x 1760	520	(1 - 2) + (1 - 2)
<b>BBASIC120</b>	1200 x 600 x 1950	1130 x 540 x 1850	125	3 - 4
<b>BBASIC120G</b>	1200 x 600 x 1950	1130 x 540 x 1850	125	3 - 4

## Codice Prodotto

<b>Descrizione</b>	<b>Resistenza Fuoco</b>	<b>Codice</b>
Armadio 2 porte cieche	30 min	B120 G30
Armadio 2 porte cieche	90 min	B120 X G90
Armadio 2 porte cieche	-	BBASIC120
Armadio 2 porte PlexiGlass	-	BBASIC120G